


目录 >

一体式电脑
用户手册IPASON
微信号
www.ipason.com

VER:MW1.3

2.3 连接电源



- 1 将电源适配器连接到电源线上。
2 将电源适配器连接到显示器底部对应接口上。
3 将电源线链接到正确的电源插座。

2.4 连接键鼠



- ★ 将无线键鼠/鼠标接收器连接至计算机的USB接口。

-6-

3.常见问题与注意事项

Q1: 电脑各部件的驱动程序下载/更新方法

A: 可使用通用驱动软件进行驱动程序下载与更新。


Q2: 显示属性设置。

- ① 显示屏幕的背景和图标都可以通过显示属性的调整进行设置。在桌面无图标处单击鼠标右键，弹出菜单中屏幕分辨率菜单选项可以调整显示属性。
② 打开屏幕分辨率对话框，选择适当的分辨率和屏幕显示方向。
③ 分辨率选项的下拉菜单中拖动指针，可选择不同的分辨率。

- ④ 方向选项的下拉菜单中，可选择不同的显示方向。

-7-

2.5 系统开机




- ★ 在电脑正确连接的情况下，按下电脑后面板的电源开关键以进行开机。

-8-


1硬件概述

1.1.1 包装与拆卸



- 1 珍珠棉
2 键盘
3 机身
4 适配器
5 鼠标

1.1.2 包装与物品




- 1 珍珠棉×2
2 键盘×1
3 机身×1
4 适配器×1
5 鼠标×1

-9-


1.2 外观与功能

1.2.1 前视图




- 1 显示屏
2 金属支架

1.2.2 后视图



- 1 机身后盖
2 开关机键

1.2.3 顶视图



- 1 DC : 外置DC电源接口 标配19V/4.74A适配器。
2 HDMI : 外接信号输出 (高清多媒体接口)。
3 LAN : 可连接到网络, 传输速度最高每秒可达1Gb。
4 USB接口：此接口支持USB 3.0/USB2.0规格的设备连接。
5 MIC : 麦克风连接端口。
6 LINE OUT : 音频输出接口，可以使用耳机或2.0声道音频输出设备。

保修服务条例

尊敬的用户：

为了让您更好地使用本产品，通过本产品随机附带的保修卡向您做出下述维修承诺，并按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》（以下简称“三包”）中的内容和范围，向您提供三包服务。若出现三包故障时，可凭该产品保修卡正本到该商品购买处（经销商或代理商）进行申请办理维修服务。

一、三包服务内容如下：

- 商品自售之日起七日内（凭有效的产品保修卡正本），出现三包中《微型计算机商品性能故障表》所列故障时，消费者可选择退货、换货或修理。
- 商品自售之日起十五日内（凭有效的产品保修卡正本），出现三包中《微型计算机商品性能故障表》所列故障时，消费者可选择退货、换货或修理。
- 商品自售之日起三年内（凭有效的产品保修卡正本），出现三包中《微型计算机商品性能故障表》所列故障时，消费者可选择修理。

二、保修说明

本公司对随一体式电脑及附件按以下说明保修：
本公司对IPASON品牌一体式电脑整机提供三年质保期；对随机附送的“DVI或HDMI数据线，电源线或电源适配器”提供一年质保期（超过一年提供付费保修服务）。


三、免除保修义务

为了使您的合法权益受到保护，避免不必要的损失，对于下列原因导致产品故障或损坏，不在三包服务范围内，我公司不承担免费保修义务：

- 检测无故障；
- 超过三包有效期；
- 无有效的产品保修卡正本；
- 保修卡正本与商品实物标识不符或者涂改；
- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- 由于使用不当，出现液晶面板划伤、磕碰、变形、凹陷等状况；
- 由于使用不当，出现驱动板，电源烧毁；
- 因意外因素或人为行为以及外力造成的故障或损坏（包括操作失误、搬运、磕碰、碰撞、摔打、水浸、导电物进入设备、输入不合适的电压等）；


合格证

本产品已通过检验，质量合格，准予出厂。




2使用说明

2.1 搬运



★ 搬运时，需要握稳或抓牢机身后部提放电脑

2.2 可调角度



★ 计算机可以倾斜-5°至10°之间。

-11-